

Sirena da interno 315

Programmazione

I ponticelli interessati alla programmazione sono : J5,J6,JP3,JP5 .

- Il ponticello J6 determina la cancellazione della memoria.
- Il ponticello J5 determina il tipo di suono
- Il ponticello JP3 gestisce il BEEP.

Installazione

- Chiudere il ponticello J6 nella posizione 2-3 (Vedi disegno) .
- Alimentare la sirena girando la chiave (si accende il led rosso)
- La sirena emette 5 beep.
- Togliere il ponticello J6.
- Attivare la centrale con il telecomando .
- Quando riceve il codice di programmazione la sirena emette 3 beep.

Personalizzazione della sirena :

- Il ponticello JP3 se inserito , attiva le segnalazioni acustiche all'attivazione o alla disattivazione della centrale.
- Il led verde indica la presenza della rete elettrica .
- Il ponticello J5 determina il tipo di suono.

La durata dell'allarme è inferiore a 120 secondi.

NB: Nel caso di rottura del fusibile sostituirlo con uno di uguale caratteristiche .

NB: L'alimentatore deve essere tipo carica batterie con uscita di circa 14 Volt

