

# Sensore vita LS-200

Il sensore vita LS-200 è un sensore infrarosso, con orologio incorporato, che verifica i movimenti della persona nell'ambiente durante le fasce orarie programmate. In caso di non avvenuta rivelazione durante la fascia oraria, invia il segnale d'allarme al telesoccorso SP-200S che provvederà ad avvisare i destinatari.

## Memorizzazione del codice

- Connettere il sensore vita all'alimentazione. Il sensore comincerà a emettere dei beep e il display comincerà a lampeggiare.
- Avvicinare il medaglione di emergenza all'LS-200 dalla parte del biadesivo e premere il tasto per memorizzare il codice sul sensore vita.
- Sul display apparirà la scritta 24:00, a questo punto il codice è stato memorizzato.

## Impostazione dell'orario e delle fasce di attivazione

- Tenere premuto il tasto "FUNCTION" per 3 secondi per portarsi in modalità di programmazione dell'orario. Le cifre relative alle ore visualizzate sul display cominciano a lampeggiare.
- Premere il tasto "SET" per selezionare l'ora esatta e confermare premendo "FUNCTION"
- Analogamente regolare i minuti, confermare premendo "SET"
- Impostare l'ora di inizio della prima fascia di attivazione e premere "SET" per confermare.
- Impostare l'ora di terminazione della prima fascia di attivazione e premere "SET" per confermare.
- Impostare l'intervallo massimo (in ore) intercorrente tra una rivelazione e la successiva all'interno della prima fascia di attivazione. Premere "SET" per confermare.
- Ripetere tutte le regolazioni per la seconda fascia di attivazione.

AUGE S.r.l.  
Via Pallodola 46 D  
19038 SARZANA LA SPEZIA

mbox@tecnovasystems.com  
Tel. 0187.60621  
Fax 0187.602421

