

# DF-5394 / DF-5395

## TELECAMERA COLORE E B/N MIMETIZZATA

### INTRODUZIONE

Auge S.r.l. Vi ringrazia per aver scelto i suoi prodotti ed in particolare la DF-5394 e DF-5395 capaci di garantirVi tutta la sicurezza ed affidabilità dei sistemi di videocontrollo attualmente sul mercato; facili da installare la DF-5394 e DF-5395 sono adatte a tutti i luoghi in cui si necessita di una video sorveglianza.

DF-5394 e DF5395 sono telecamere per uso interno studiate per installazioni a soffitto.

Le telecamere sono entrocontenute in un finto sensore fumo, tipiche applicazioni si possono trovare in ascensori, sale d'attesa , corridoi, portoni, pianerottoli, ecc...



### CARATTERISTICHE

Sensore d'immagine: CCD

Linee TV: 380 (b/n) e 420 (colore)

Otturatore elettronico che permette l'utilizzo in ambienti sottoposti ad un largo spettro di luce.

Alimentazione 12 Vcc.

### AVVERTENZE

Prima di rendere operativo il sistema consigliamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per qualsiasi eventualità futura.

Leggere le sotto elencate avvertenze prima di installare e/o utilizzare il sistema.

Scegliere una collocazione in modo che le telecamere siano protette dalla luce diretta, dall'umidità e da vibrazioni.

Controllare l'operatività del sistema prima di effettuare l'installazione.

Utilizzare estrema cautela nel maneggiare le telecamere ( in modo da non causare graffi sulle lenti ).

Utilizzare cavi e accessori compatibili con il prodotto.

### NOTE IMPORTANTI

Il sistema di videocontrollo è uno strumento ad alta tecnologia che richiede una cura e manutenzione adeguata. Seguendo le istruzioni sotto elencate sarete in grado di mantenere l'apparecchiatura perfettamente operante.

Evitare l'installazione in ambienti umidi.

Mantenere l'apparecchiatura in ambienti a temperatura costante. Temperature particolarmente elevate o basse, così come gli sbalzi, possono danneggiare ed incidere sulla vita delle parti elettroniche.

Maneggiare con attenzione la telecamera.

Pulire l'apparecchiatura saltuariamente con un panno asciutto e morbido senza utilizzare alcun prodotto chimico.

Tenere lontano l'apparecchiatura dalla polvere.

Non tagliare i cavi di connessione tra la telecamera e gli accessori.

### PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'apparecchiatura sia scollegata durante l'installazione.

Verificare il corretto funzionamento del sistema prima di passare all'installazione definitiva.

Collegare il cavo del segnale video in uscita dalla telecamera al monitor.

Collegare l'alimentazione 12 Vcc alla telecamera.

Accendere il monitor.

Verificare l'esistenza dell'immagine nel monitor.

Spegnere nuovamente telecamera e monitor per passare all'installazione definitiva.

Svitare la base di fissaggio della telecamera in senso antiorario.

Installare la base a soffitto.

Collegare il connettore di alimentazione e del segnale video.

Applicare la telecamera sulla staffa supporto.

## **GARANZIA E INFORMAZIONI DI SERVIZIO**

- Il prodotto è garantito da difetti di produzione o di fabbricazione dei materiali per il periodo previsto dalle norme vigenti a partire dalla data di acquisto.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato.
- La garanzia non copre i danni causati da utilizzo improprio, danni accidentali non voluti e danni causati da extratensioni o fulmini.
- Il prodotto deve essere installato in accordo con le modalità riportate nel presente manuale d'uso e installazione.
- Il prodotto deve essere collegato solo con dispositivi compatibili.
- Il prodotto non deve essere manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- Nessuna eventuale etichetta apposta sull'apparato deve essere manomessa o rimossa.

## **IN CASO DI GUASTO**

- Assicurarsi che l'installazione sia stata eseguita in accordo al manuale d'uso e installazione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia realmente guasto prima di rinviarlo all'assistenza tecnica autorizzata, in caso contrario l'apparecchio non sarà ritenuto in garanzia.
- In caso di guasto consultare l'assistenza tecnica autorizzata.
- Nel caso di invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata allegare una nota illustrando la natura del difetto e tutto ciò che dimostri la validità della garanzia.
- Nel caso di invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata utilizzare l'imballo originale del prodotto o altro imballo idoneo onde evitare rischio di danni causati dal trasporto..

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Modello	DF-5394	DF-5395
Sensore d'immagine	1/3" interline b/n	1/4" SHARP colore
Obiettivo	Tipo fisso 3.6 mm	
Elementi d'immagine	500 (H) x 582 (V) pixel	
Risoluzione orizzontale	380 linee TV	420 linee TV
Illuminazione minima	0,05 Lux	1,5 Lux
Rapporto segnale rumore	> 48 dB (AGC OFF)	
Velocità otturatore	1/50 1/100000 sec.	
Uscita Video	1 Vpp 75 Ohm (BNC)	
Sincronismo	Interno	
Temperature di esercizio	-10° ~ +50° C	
Compensazione luce di sfondo	BLC automatico	
Bilanciamento del bianco	ATWB automatico	
Controllo guadagno	AGC automatico	
Alimentazione	12 Vcc	
Assorbimento	2,8 W	
Dimensioni	120 d x 53 h mm	
Peso	120 gr	

Se in fase di installazione si presentasse qualche problema contattate  
il numero 0187-606223 reparto tecnico Auge S.r.l.