

Please note


It would be ideal to use recycled paper for printing the manual

Parma & Scala

Manuale d'uso

Biglit

radio
orologio
datario
scrolling message permanente



specifiche

- display in movimento perpetuo con il messaggio scelto al momento dell'acquisto
- funzione orologio con visualizzazione ore e minuti
- funzione calendario con visualizzazione giorno, mese e anno
- funzione radio: gamma di frequenza FM (88 MHz/108MHz) con scansione automatica
- auricolare stereo
- clip e moschettone di aggancio

descrizione

- MODE per entrare nelle modalità orologio o data
- SET regolazione orologio o data
- HIGH (alto) LOW (basso) OFF (spento) regolazione volume
- SCAN ricerca automatica radio
- RESET azzeramento funzione radio



istruzioni

- in fase normale il display visualizza scrolling message, ora e data in rotazione
- premento MODE il display visualizza, per alcuni secondi, ora (premi 1 volta) o data (premi 2 volte)
- per cambiare l'ora premere MODE una volta visualizzata l'ora premere SET per 2 secondi le ore lampeggeranno, premere di nuovo SET per la regolazione premere MODE per passare a regolare i minuti con le medesime modalità della regolazione delle ore al termine premere nuovamente MODE
- per cambiare la data premere 2 volte MODE, una volta visualizzata la data procedere come per la regolazione dell'orologio
- per memorizzare la regolazione non agire sui tasti per 5 secondi, il display ritornerà in fase normale

radio

inserire l'auricolare nella presa jack
scegliere il volume desiderato usando HIGH (alto) LOW (basso)
premere SCAN (in sequenza) per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione desiderata, premere RESET per riportare la ricerca delle stazioni a inizio scala

sostituzione batterie

svitare la piccola vite posta sopra alla clip, togliere il coperchietto all'interno del vano si trovano 4 batterie a bottone LR 44 o AG 13, due alimentano la radio e due il display durante la sostituzione delle batterie tutte le regolazioni si perdono attenzione alle polarità vedi disegno

